

保存版

カモミールA

取扱説明書〔保証書付〕

で使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使 い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時に ご再読ください。


商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

株式会社イトー 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

- ■お客様相談センター 0000120-164177
- ■東日本地区 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎03(6908)8050(代)
- ■西日本地区 〒536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12

☎06(6935)2009(代)

イトーキ 学習机保証書



販売店 (EII)

〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、 お買い求め先の領収書を保存してください。 サービスマンがご訪問の節は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

T536-0002 大阪市城東区今福東1丁目4-12



〈保証規定〉

- 1. 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で 修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼 ください。
- 2.次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- ◎取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
- ①消耗部品の消耗又はそれによる故障
- ○火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
- 命お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
- ◇離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要す
- ⑥追加部品(鍵・棚・フック・引き手等)又は、お客様破損による追加部材 等のご要望は有償となります。
- 受保証書の提示がない場合
- 3. 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- 6. で使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 7.補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

■ 全全上の注意事項

PL賠償責任加入済

注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。


取り扱いを誤ると死亡または重傷を 負う可能性が想定される場合 製品を安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

小警告

紙や布などを灯具の上においたり、かぶせた り、ランプに密着させないでください。感電 や火災の原因になります。



旅行等で長期間で使用にならない時は、電 源コードのプラグをコンセントから抜いて ください。火災の原因になります。




火のそばで使わないでください。火災の 原因になります。

点灯時および消灯直後は LED・ランプ

セード等には触れないでください。火

⚠注意

傷の原因になります。



ワゴンの上にのらないでください。ワゴンの 破損や転倒の原因になり、ケガをすることが あります。



⚠警告

小さな部品の取扱いにご注意ください。 お子様が飲み込むことがあります。






ワゴンに物をのせたまま移動させないでくだ をすることがあります。



の破損の原因になり、ケガをすることが あります。








⚠注意

複数の引出しを同時に引き出さないでくだ さい。ワゴンの転倒の原因になり、ケガをす ることがあります。



ボルトやネジがゆるんだままで使わないで ください。商品の破損の原因になりケガを することがあります。



必ず2人で組み立ててください。商品の破

⚠注意

損の原因になり、ケガをすることがあります。



⚠警告

⚠警告

廃棄するときは、許可を受けた業者か各 自治体が実施している廃品回収を利用し てください。塩化ビニールや樹脂製品を 燃やすと有毒ガスが発生する恐れがあり

灯具の改造や分解はしないでください。感

電や火災の原因になります。




可動部のすきまに指を入れないでください。 はさんでケガをすることがあります。



天板や引出しの上にのらないでください。 商品の破損や転倒の原因になり、ケガを することがあります。


- ※1:展示品とお届け品では多少木目柄や色が異なる場合があります。 ※2:灯具・コンセントの詳細に関しましては、灯具に同梱されており ます取扱説明書をご参照ください。
- ※3: コンセントが付属されていないタイプもあります。



本体の組み立てかた

部品名	O Tamana	The state of the s	0	
	組立てネジ (M6×L40)	連結ピン	穴キャップ	ハンギングバー
数量	4	4	4	1セット

- ① 左右側板に連結ピン(各2ヶ)を取り付けてください。
- ② 裏板の連結金具が外側を向いていることを確認してか ら、左右側板の連結ピンを各連結金具に差し込み、各 連結金具をプラスドライバーで締め込んでください。
- ③ ②の枠体の上に天板をのせます。その時、裏板の木ダ ボが天板裏面のダボ穴に入るようにのせてください。
- ④ 左右側板の外側から組立てネジ(各2ヶ/M6×L40) で天板を組み付けます。この時、ハンギングバーを同 時に取り付けてください。
- ハンギングバーは左右側板のどちらかを選んで取り付 けることができます。
- ⑤ 左右側板に穴キャップ(各2ヶ)を取り付けてください。 ※この穴はコンセントボックスを本体に取り付けるた めの穴になります。



ワゴンキャスターの取り付けかた


カギを差し込んで時計周り に180°回すと施錠され、 反時計回りに回すと開錠さ

錠前の使いかた




ワゴン底板と下段引出しのキャスター取り 付け穴にキャスターの支軸を強く押し込ん でください。


※ストッパー付キャスター(2ヶ)は図の様 にワゴン底板の前側に取り付けてください。



引出しの取り外しかた



【上·中段】 引出し胴板内側のネジを外すと、引出しは取り外せます。




引出しをいっぱいまで引き出し、右レールのストッパー を下方向に倒し、左レールのストッパーを上方向に倒し て引出しを引き抜いてください。

(本体引出しも、同様に取り外すことができます) ※引出しが固い場合には、全ての引出しを一度最後まで 引き出してからご使用ください。引出しがスムーズに

動くようになる場合があります。


ワゴン下段の仕切板について


ワゴンの下段引出しは、仕切板(2ヶ)を付け替えて下図のように区分けできます。




上棚の取り付けかた

① デスク天板に上棚をのせて、上棚 側板のメネジとジョイント金具の 穴を合わせて、ネジ (M6×L35) で締め込んでください。





灯具の取り付けかた・中棚板の高さ調節




- ① 中棚板の下面にある固定金具(4ヶ)を付属のプラスドライバーでゆるめてください。
- ② 中棚板をゆっくりと持ち上げて、取り外してください。
- ③中棚板のキリカキ部に、灯具クランプを取り付けてください。
- ④ 中棚板の高さ調節をする場合は、ネジダボ(4ヶ)を取り外してお好みの位置に付 け替えてください。
- ⑤ 中棚板をネジダボの上にのせてください。この時、中棚板下面についている固定金 具にネジダボをはめ込んでください。
- ⑥ 各固定金具を締め込んで、中棚板を固定してください。
- ⑦ 灯具をクランプに差し込んでください。

※灯具に関する詳細については、灯具に同封されております取扱説明書をご参照ください。


・ 中棚板は必ず固定してください。 固定せずにご使用になると灯具の転倒により、火災やケガの原因になります。

スライド仕切板の取り付けかた



- ① 中棚板の左右にあるキリカキ部に、スライド仕切板のツメを差し込んでください。 スライド仕切板は上向きにも、下向きにも取り付けることができます。
- ※ 棚板を下の段に取り付けた場合は、スライド仕切板は上向きのみの取り付けにな
- ② そのままゆっくりと横方向へスライドさせて、お好みの位置でご使用ください。
- ※ キリカキ部に灯具クランプが付いている場合は、反対側のキリカキ部からスライド 仕切板を取り付けてください。

ツマミの取り付けかた



ツマミ(1ヶ)をキャビネット扉に、ツ マミ用ネジ(1ヶ)で取り付けてくだ

ツマミ(3ヶ)をワゴン前板に、ツマミ 用ネジ(3ヶ)で取り付けてください。

キャビネット棚板の取り付けかた



- ① 棚ダボ(4ヶ)を任意の高さのダボ 穴に取り付けてください。
- ② キャビネット棚板を棚ダボの上に のせてください。

棚ダボ(4ヶ)

4 ご使用上の注意




直射日光があたる 場所でのご使用は さけてください。




天板にヤカンや 熱いものをのせ ないでください。 白化や変色の原 因になります。













ださい。シンナー、ベンジンや化学ぞう きん等は使用しないでください。変色・ 殺虫剤等を吹きつけないでください。 変色・変質の原因になります。 変質の原因になります。





フローリングや畳の上でご使用になる場 居室の換気はこまめに行ってください。 合はカーペット等を敷いてください。床 シックハウス症の原因になることがあり や畳等に傷がつくことがあります。 ます。



使用中にネジの ゆるみによるガタ ツキが生じたとき は、増し締めをし ていただくことが 長持ちの秘訣で す。早めの増し締 めをお願いします。

